

ANTIK-LAUGE



PRODUKTBESCHREIBUNG

Die PROFF Woodcare Antik-Lauge kann im Innenbereich **nur auf neuem unbehandeltem oder neu abgeschliffenem Eichenholz** verwendet werden. Die Antik-Lauge verleiht dem Eichenholz nach der Behandlung einen Räuchereffekt. Da die Antik-Lauge stark ätzend ist, sollte diese vorsichtig aufgetragen werden, da dieses Produkt mit der Gerbsäure der Eiche reagiert. Die Farbe kann je nach Gerbsäuregehalt des Holzes variieren. Nach dem Laugen muss das Holz mit Öl, Seife oder Lack nachbehandelt werden.

FARBAUSWAHL

Neutral

WERKZEUGE

Laugebeständiger Nylonpinsel, Einstreichgerät mit Fell, Kunststoffeimer und Rührstab, Schutzausrüstung

GEBINDEEINHEIT

2.5 Liter

TECHNISCHE DATEN

Verbrauch

1.0 Liter: ca. 8–10 m²

Trocknung

Bei 20°C und 50 % relativer Luftfeuchtigkeit vollständig ausgehärtet nach 24 Stunden, schonend begehbar nach 12 Stunden

Inhaltsstoffe

Wasser, Natriumhydroxid, Tenside, Titandioxid, Kalk

VOC

Enthält: 0 g/l

Lagerung

Frostfrei, kühl und trocken im ungeöffneten Originalgebinde lagerfähig 2–3 Jahre

Sicherheitshinweise

Unter Verschluss und für Kinder unzugänglich aufbewahren.

Verursacht Verätzungen.

Ist beim Verschlucken Gesundheits-schädlich.

Berührung mit der Haut vermeiden. Schutzhandschuhe und Schutzbrille tragen.

Leere Gebinde und Produktrückstände vorschriftsgemäss entsorgen.



SO GEHT'S

Vorbereitung

- Zur sauberen Arbeitsvorbereitung schützen Sie die Umgebung und bestehende Bauteile durch Abdeckungen.
- Das zu behandelnde Holz muss trocken, frei von Staub, Schmutz, Öl, Fett, Silikon, Trennmittel und Wachsresten sein.
- Die zu behandelnden Oberflächen vor direkter Sonneneinstrahlung schützen.
- Temperaturen von Fussbodenheizungen und andere Heizquellen reduzieren.
- Die Holzfeuchte (Wasseranteil des Holzes) darf maximal 12 % betragen.
- Verarbeiten nur bei einer Temperatur von mind. 15° C.
- **Keine Metallgefässe oder Werkzeuge verwenden (Korrosionsgefahr)!**

Verarbeitung

- Die Antik-Lauge ist gebrauchsfertig und wird nicht verdünnt.
- Bei Bedarf und zum abschwächen der ätzenden Reaktion kann die Lauge aber auch mit Wasser gemischt werden.
- Die Lauge in einen sauberen Kunststoffeimer leeren, bitte so viel Lauge umleeren wie für die gesamte Fläche benötigt wird (für ein gleiches Farbbild).
- Die Lauge nicht aus den einzelnen Gebinde verarbeiten.
- Verteilen Sie die Lauge gleichmässig längs der Holzrichtung mit dem Einstreichgerät und Fell, für den Randbereich verwenden Sie bitte einen Laugenpinsel
- Vermeiden Sie Ansätze, streichen sie diese gut aus.
- Nach der Behandlung den Boden 24 Stunden trocknen lassen.
- Durch die Laugenbehandlung stellen sich die Holzfasern auf, dies erfordert einen Zwischenschliff mit einem beigen oder einem gebrauchten grünen Pad. Der Zwischenschliff muss gleichmässig erfolgen mit wenig Druck, sonst beschädigen Sie die Laugenoberfläche.
- Saugen Sie nach dem Zwischenschliff die losen Holzfasern von der Oberfläche ab.
- Die Oberfläche kann nun mit PROFF-ÖL, Colour-ÖL, Holzboden-Seife oder Lack endbehandelt werden.

Nachbehandlung Pflege

- Zum Nachölen eignen sich alle PROFF-Öle.
- Zur Unterhaltsreinigung und Pflege eignet sich der PROFF Öl-Refresher oder die Holzdoden-Seife, gemischt mit warmem Wasser im Verhältnis 1:40.

WICHTIG: Vor der Anwendung stets die Verträglichkeit auf der zu behandelnden Oberfläche testen!
Änderungen, die dem technischen Fortschritt dienen, sind vorbehalten.