

HP Rohholz-Effekt

INDOOR

MÖBEL

ÖL

LACK



Produktbeschreibung

Die HP Rohholz-Effekt Grundierung ist eine leicht weisslich pigmentierte wässrige, lösemittelfreie Erstgrundierung für alle Hölzer, auf Basis nachwachsender Rohstoffe. Das Produkt kann auf allen glatten, gebürsteten, strukturierten und geschropten rohen Holzoberflächen, Kork und Holzwerkstoffen im Innenbereich eingesetzt werden. **Die Holzmaserung wird dadurch nicht betont.** Die leicht offenporige Grundierung ist diffusionsfähig, abriebfest sowie lösemittelbeständig. Ein Auftrag der Rohholz-Effekt Grundierung verhindert eine Anfeuerung durch den nachfolgenden Öl- oder Lackauftrag.

Farbauswahl

Neutral

Werkzeug

Kessel, Mikrofasерrolle mit ca. 11 mm Flor-Höhe, Rollenhalter, Pinsel, Teleskopstange, beige, grünes, violettes Pad oder Schleifgitter mindestens Korn 240, Einscheibenmaschine, Staubsauger

Gebindeeinheit

1.0 Liter, 3.0 Liter

Technische Daten

Ergiebigkeit

Grundbehandlung: 1.0 Liter 10–15 m²

Trocknung

Bei 20° und 50 % relative Luftfeuchtigkeit vollständig trocken nach ca. 6–12 Stunden

Inhaltsstoffe

Demineralisiertes Wasser, Salze von Polysacchariden, Titandioxid, wasserlösliche Stabilisatoren

VOC

Enthält: 0g/l

Lagerung

Frostfrei, kühl und trocken im ungeöffneten Originalgebilde lagerfähig 1 Jahr

Sicherheitshinweis

Unter Verschluss und für Kinder unzugänglich aufbewahren.

Berührung mit der Haut vermeiden. Kann bei Augenkontakt eine leichte Reizwirkung auf die Augenschleimhaut verursachen.

Leere Gebinde und Produktrückstände vorschriftsgemäss entsorgen.



So geht's

Vorbereitung

- Das zu behandelnde Holz muss trocken, frei von Staub, Schmutz, Öl, Fett, Silikon, Trennmittel, Wachsresten sein.
- Für die Weiterverarbeitung muss die Oberfläche vollständig trocken sein.
- Die Holzfeuchte (Wasseranteil des Holzes) darf maximal 12% betragen.
- Verarbeiten nur bei mind. 15° C.
- Die zu behandelnden Oberflächen vor direkter Sonneneinstrahlung schützen.
- Temperaturen von Fussbodenheizungen und anderen Heizquellen reduzieren.

Verarbeitung

- Die Rohholz-Effekt Grundierung ist gebrauchsfertig und wird nicht verdünnt.
- Das Gebinde sorgfältig durchmischen und die benötigte Menge in einen Kessel geben.
- Während des Gebrauchs immer wieder gut durchmischen.
- Die Rohholz-Effekt Grundierung aus dem Kessel heraus mit einer Mikrofaser Rolle gleichmässig und satt auftragen. Randbereiche ebenfalls mit einer Mikrofaser Rolle oder Pinsel gleichmässig und satt auftragen. (Nicht auf den Boden leeren und dann verteilen)
- Nach einer Einwirkzeit von ca. 5 bis 10 Minuten (halbnasser Zustand) die Rohholz-Effekt Grundierung mit einem weissen Pad und einer Einscheibenmaschine in das Holz einarbeiten, bis sich keine überschüssige Grundierung mehr auf der Holzoberfläche befindet. Randbereiche müssen so von Hand bearbeitet werden.
- Nach einer Trocknungszeit von ca. 6–12 Stunden wird die Rohholz-Effekt Grundierung mit einem beigen, grünen, violetten Pad, oder mit einem Schleifgitter mindestens Korn 240 zwischengeschliffen und anschliessend abgesaugt, um aufstehende Holzfasern zu entfernen.
- Nun erfolgt die Endbehandlung mit einem geeigneten PROFF Woodcare Produkt.

Nach- und Endbehandlung

- Zur Nachbehandlung eignet sich ein PROFF Öl Weiss oder Natur, ein Colour-Öl, eine Holzboden-Seife Weiss oder Natur, oder ein Lack aus dem PROFF Sortiment.
- Zur Endbehandlung eignet sich ein PROFF Hartwachs-Öl Weiss oder Natur.

Reinigung und Pflege

- Zur Unterhaltsreinigung und Pflege von geölten Oberflächen eignet sich der Öl-Refresher Weiss oder Natur.
- Zur Unterhaltsreinigung und Pflege von versiegelten Oberflächen eignet sich die Lack-Seife oder die Lack und Vinyl-Pflege.

WICHTIG: Vor der Anwendung stets die Verträglichkeit auf der zu behandelnden Oberfläche testen! Änderungen, die dem technischen Fortschritt dienen, sind vorbehalten.