

SOIN LAQUE ET VINYLE



INTÉRIEUR

LAQUE

VINYLE

DESCRIPTION DU PRODUIT

Le soin laque et vinyle PROFF Woodcare est un détergent doux pour le nettoyage et l'entretien de sols en bois vernis ultramats et les sols en vinyle d'intérieur. Il protège les arêtes de toute infiltration d'humidité (protection des arêtes).

Le soin laque et vinyle ne laisse pas de film et peut ainsi être appliqué en surface à intervalles réguliers. Convient en première application.

COLORIS

Neutre

ACCESSOIRES

Balai avec récipient PULU avec balai éponge Multimopp

CONTENANT

200 ml, 1.0 litre, 2.5 litres

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Rendement

Premier entretien: 1.0 litre 150-200 m²

Entretien: 1.0 litre 300-400 m²

Temps de séchage

À 20°C et 50% d'humidité relative de l'air, complètement sèche après 30 minutes

Composants

Eau, composants à base d'huile végétale, additifs, solvants, épaississants

COV

Teneur: 80 g/l valeur seuil: 130 g/l

Stockage

2-3 ans à l'abri du gel, dans un endroit frais et sec dans le bidon d'origine intact

Consignes de sécurité

Tenir sous clé et hors de portée des enfants.

Éviter tout contact avec la peau.

Éliminer les bidons vides et les résidus de produit conformément à la réglementation.



MARCHE À SUIVRE

Préparation

- Le bois à traiter doit être sec et exempt de poussière, saleté, huile, graisse, silicone, agents de démoulage et résidus de cire.
- La surface à traiter peut être prétraitée si nécessaire avec le nettoyeur intensif pour bois dilué dans de l'eau à 1/60.
- La surface doit être entièrement sèche avant le traitement.
- Passer l'aspirateur ou nettoyer le sol avec des chiffons de nettoyage afin d'éliminer la poussière de la surface.
- Mettre les objets en métal de côté afin d'éviter qu'ils ne deviennent humides. (risque de taches d'oxydation).
- N'utiliser qu'à une température min de 15°C.

Traitement

- Le soin laque et vinyle n'est pas prêt à l'emploi et doit être dilué.
- Bien mélanger le contenu du bidon.
- **Lors du premier entretien:**
mélanger le soin laque et vinyle avec de l'eau chaude à 1/40 (1 dl dans 4 l d'eau).
- **En entretien:**
mélanger le soin laque et vinyle avec de l'eau chaude à 1/80 (0.5 dl dans 4 l d'eau).
- Entretien/Nettoyer le sol avec le mélange d'eau chaude, en vous servant du balai éponge. Appliquer uniformément une fine couche de soin dans le sens du bois.
- Pour un résultat optimal, nettoyer la serpillère à l'eau claire et chaude après chaque passage. Ainsi, la saleté recueillie ne risque pas d'être à nouveau étalée.
- Ne pas essuyer le sol à l'eau claire ensuite.
- Laisser entièrement sécher le sol avant de marcher dessus.

Traitement ultérieur Entretien

- **Lors du premier entretien:**
mélanger le soin laque et vinyle avec de l'eau chaude à 1/40 (1 dl dans 4 l d'eau).
- **En entretien:**
mélanger le soin laque et vinyle avec de l'eau chaude à 1/80 (0.5 dl dans 4 l d'eau).

IMPORTANT: avant utilisation, toujours tester la surface à traiter!
Sous réserve de modifications dans l'intérêt du progrès technique.