

# SOIN LAQUE



INTÉRIEUR

LAQUE

## DESCRIPTION DU PRODUIT

Le soin laque PROFF Woodcare s'applique sur sols vernis (ne pas appliquer sur des surfaces vernies ultramates). Le soin laque forme une couche de protection supplémentaire, renforce la surface et prolonge la durée de vie du sol. Il élimine de petites rayures de la surface ainsi que les traces d'usure. **Ne pas appliquer le soin laque sur du parquet en hêtre ou en érable. Utiliser HP Parkett-Polish 506.**

## COLORIS

Neutre

## ACCESSOIRES

Balai éponge, balai avec récipient PULU

## CONTENANT

1.0 litre

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

### Rendement

Premier entretien: 1.0 litre 15–25 m<sup>2</sup>

Entretien: 1.0 litre 20–30 m<sup>2</sup>

### Temps de séchage

À 20°C et à 50% d'humidité relative de l'air, complètement durcie après 24 heures, sol à nouveau praticable avec précaution après 12 heures

### Composants

Eau, copolymère acrylique anionique, solvants

### COV

Teneur: 0 g/l

### Stockage

2–3 ans à l'abri du gel, dans un endroit frais et sec dans le bidon d'origine intact

### Consignes de sécurité

Tenir sous clé et hors de portée des enfants.

Éviter tout contact avec la peau.

Éliminer les bidons vides et les résidus de produit conformément à la réglementation.



## MARCHE À SUIVRE

### Préparation

- Le bois à traiter doit être sec et exempt de poussière, saleté, huile, graisse, silicone, agents de démoulage et résidus de cire.
- La surface à traiter peut être prétraitée si nécessaire avec le nettoyant intensif pour bois dilué dans de l'eau à 1/60.
- La surface doit être entièrement sèche avant le traitement.
- L'humidité du bois (teneur en eau du bois) ne doit pas dépasser 12%.
- N'utiliser qu'à une température min de 15°C.

### Traitement

- Le soin laque est prêt à l'emploi et ne doit pas être dilué.
- Bien mélanger le bidon avant et pendant l'application.
- Humidifier la serpillère.
- Appliquer uniformément une fine couche de soin laque sur le sol à traiter, dans le sens du bois. Les zones n'ayant pas été traitées avec le soin laque seront mates après application.
- Laisser sécher la surface et ne pas essuyer.
- Praticable avec précaution après env. 2 heures.

### Traitement ultérieur Entretien

- Le savon laque pour parquets en bois PROFF convient en entretien et en soin, dilué dans l'eau chaude à 1/40.

**IMPORTANT:** avant utilisation, toujours tester la surface à traiter!  
Sous réserve de modifications dans l'intérêt du progrès technique.