

REFRESHER POUR MEUBLES



INTÉRIEUR

MEUBLES

HUILE

DESCRIPTION DU PRODUIT

Le refresher pour meubles PROFF Woodcare vous permet de nettoyer et d'entretenir des surfaces en bois huilées, notamment les meubles en bois. Le refresher pour meubles est prêt à l'emploi et peut s'utiliser immédiatement. Le refresher pour meubles ne laisse pas de film et peut ainsi être appliqué en surface à intervalles réguliers.

COLORIS

Naturel, blanc, marron, gris

ACCESSOIRES

Chiffons en coton

CONTENANT

500 ml

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Temps de séchage

À 20°C et 50% d'humidité relative de l'air, complètement sèche après 30 minutes

Composants

Eau, composants à base d'huile végétale, tensioactifs non ioniques (dioxyde de titane blanc uniquement pour le refresher pour meubles)

COV

Teneur: 2.5 g/l valeur seuil: 130 g/l

Stockage

2-3 ans à l'abri du gel, dans un endroit frais et sec dans le bidon d'origine intact

Consignes de sécurité

Tenir sous clé et hors de portée des enfants.

Éviter tout contact avec la peau.

Éliminer les bidons vides et les résidus de produit conformément à la réglementation.



REFRESHER POUR MEUBLES



MARCHE À SUIVRE

Préparation

- Nettoyer les meubles à l'aide d'un chiffon humide afin d'éliminer la poussière et la saleté de la surface.

Traitement

- Le refresher pour meubles est prêt à l'emploi.
- Appliquer généreusement le refresher pour meubles sur la surface et l'essuyer à l'aide d'un chiffon en coton jusqu'à répartition uniforme.
- Laisser sécher la surface et ne pas l'essuyer à l'eau claire.
- Si nécessaire, la surface peut être polie après séchage à l'aide d'un pad blanc.

Traitement ultérieur Entretien

- Les meubles huilés peuvent être huilés à nouveau avec une huile de la gamme PROFF.

IMPORTANT: avant utilisation, toujours tester la surface à traiter!
Sous réserve de modifications dans l'intérêt du progrès technique.