

SPRAY DÉTACHANT



INTÉRIEUR

EXTÉRIEUR

MEUBLES

HUILE

LAQUE

DESCRIPTION DU PRODUIT

Le spray détachant PROFF Woodcare est particulièrement efficace et élimine des taches tenaces comme le thé, la graisse, le café, le vin rouge ou autres de surfaces huilées, cirées ou savonnées.

Afin d'éviter toute décoloration, tester la compatibilité sur un endroit discret.

COLORIS

Neutre

ACCESSOIRES

Chiffons en coton

CONTENANT

250 ml

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Composants

Eau, agent anionique, solvants, additifs, matière de charge

COV

Teneur: 0 g/l

Stockage

2-3 ans à l'abri du gel, dans un endroit frais et sec dans le bidon d'origine intact

Consignes de sécurité

Tenir sous clé et hors de portée des enfants.

Éviter tout contact avec la peau.

Éliminer les bidons vides et les résidus de produit conformément à la réglementation.



SPRAY DÉTACHANT



MARCHE À SUIVRE

Préparation

- Humidifier une large surface de la zone concernée à l'eau.
- N'utiliser qu'à une température min de 15°C.

Traitement

- Le spray détachant est prêt à l'emploi et ne doit pas être dilué.
- Bien mélanger le bidon avant et pendant l'application.
- Pulvériser le spray détachant directement sur la tache.
- Laisser agir env. 5 minutes. Ne frotter la tache avec le détachant que si nécessaire.
- Essuyer la saleté à l'aide d'un chiffon humide en coton.
- Répéter l'opération si la tache n'est pas complètement partie.

Traitement ultérieur Entretien

- Après séchage complet, huiler la zone traitée avec une huile PROFF.

IMPORTANT: avant utilisation, toujours tester la surface à traiter!
Sous réserve de modifications dans l'intérêt du progrès technique.